

このたびは、弊社DALI BUS電源装置をご採用いただきまして、誠にありがとうございます。

### 施工者様へのお願い

電源装置の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、工事店、電器店(有資格者)がおこなってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。工事後、この取扱説明書は、ご使用になるお客様に必ずお渡しください。

### お客様へのお願い

ご使用になる前に、この取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後、この取扱説明書は大切に保管し、必要なお役立ててください。

### 施工者様及びお客様への安全上のご注意

**警告** 誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負うことが想定される内容を示します。

電源装置は下記の使用環境、条件では使用しないでください。間違えて使用すると火災、感電のおそれがあります。

- ・周囲温度が指定温度を超える所
- ・湿度が85%を超える所又は水気の跳ね返る所
- ・腐食性ガス、可燃性ガス、塩害の生じる所
- ・振動、衝撃の多い所
- ・粉塵の多い所

電源装置の構造を変えたり、ケースを開けたりしないでください。火災、発火、感電のおそれがあります。

保守点検などの際は、必ず電源を切っておこなってください。感電のおそれがあります。

万一、煙、異臭など異常を感じたら、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。異常状態のまま使用すると火災、発火、感電のおそれがあります。

**注意** 誤った取扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される場合及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 布や紙、断熱材を電源装置の上に置いたり、かぶせたりしないでください。温度が高くなり、保護機能が動作したり、火災の原因となることがあります。
- 冬季など、長時間使用しない施設では、周囲の湿気により絶縁が低下し、漏電、感電の原因となることがあります。湿気対策として定期的に通電してください。
- 安全に使用するため、3年に1回は工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら、交換してください。寿命末期(一般に寿命の目安は8~10年)には発火、発煙、異常発熱の原因となります。

### 商品についてのお問い合わせ

お問合せの際は、電源装置銘板又は施工記録表に表示してある形式をご確認のうえ、下記までご連絡ください。(注意) 電話番号は変更になる場合があります。予めご了承ください。

### 施工者様への安全上のご注意

**警告** 誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負うことが想定される内容を示します。

湿気の多い所や水のかかる所には設置しないでください。(屋内専用のみ適用)

電線の絶縁体に刃物などによる傷をつけないようにしてください。絶縁破壊による火災、漏電、感電のおそれがあります。

電源装置の出力線側に器具を接続しない状態で放置しないでください。確実な絶縁処理をせず未配線のままで電源を入れますと、電線が焼損し火災のおそれがあります。

**注意** 誤った取扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される場合及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

● 電源装置の取付け、配線は施工説明書に従い結線は電源装置の銘板に表示してある接続図とおりに確実にこなしてください。間違えて取付け、配線しますと電源装置の落下、焼損又は破損などの原因となることがあります。

電源装置は接地工事が必要です。入力又は出力電圧が300V以下のものは、D種接地工事を「電気設備技術基準」に準じて施工してください。接地工事をしないと感電の原因となることがあります。

● 周囲温度は指定温度以外では使用しないでください。故障の原因となることがあります。

図記号の意味は次のとおりです。



### 保守上のご注意

● 電源装置の保守点検時には安全上のご注意を再度ご確認ください。  
※電源装置の保守点検について…安全のため、保守点検作業はできるだけ施工者にご依頼ください。

### 商品の保証について

● 電源装置の保証期間は、商品お買上げ日より1年間です。

### 保守のための記録

工事完了後、今後の施設の安全維持のため、【施工記録表】の各欄に記入のうえ、お客様へお渡しください。

施工記録表			
工事名			
工事店名	取付台数		使用電圧
電話番号	電源形式		ブレーカーNo.
取付年月			使用器具

## スマートライト株式会社

東京都世田谷区北沢 5-23-11-202  
連絡先: TEL: 03-5738-7804 / FAX: 03-5738-7904  
info@smartlight.jp